

### Hinweise zur Konfiguration des Grandstream HT486:

Die offizielle Version des Handbuchs in englischer Sprache finden Sie bei [www.grandstream.com](http://www.grandstream.com) bzw. eine deutsche Übersetzung finden Sie Ihrem Email angehängt.

Die für die Konfiguration notwendige IP-Nummer ist normalerweise 192.168.2.1 bzw. Sie können diese bei Windows unter Standard-Gateway sehen:

START → AUSFÜHREN → cmd → ipconfig /all

D.h. Sie geben beim Webbrowser (Internet Explorer etc.) <http://192.168.2.1> ein bzw. <http://die IP Nummer des Standardgateways>

Anschliessend sehen Sie das Login-Fenster! Hier geben Sie als Password "admin" ein!

Nun können Sie die gewünschte Konfiguration vornehmen!  
Beispielkonfigurationen entnehmen Sie bitte den Internetseiten der verschiedenen VoIP-Service-Anbieter.

Bitte beachten Sie, dass bei der Konfiguration unbedingt beim Feld „TFTP-Server“: 0.0.0.0. eingetragen wird!!! Dies betrifft insbesondere Sipgate!

Die Adapter werden mit einer neuen Firmware-Version ausgeliefert. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Durchführung von Firmware-Updates auf eigenes Risiko erfolgt!

Und nun viel Freude mit VoIP

Ihr **Siptronic** -Team